

Катушки управления

Фото	Наименование	Артикул	
Катушки управления к электромагнитам МИС			
	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ514716	
	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ506795	
	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ513318	
	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ508069	
	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ511326	
	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ506796	
	Катушка управления к МИС-4100 (4200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ504397	
	Катушка управления к МИС-4100 (4200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ509454	
	Катушка управления к МИС-5100 (5200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с гибкими выводами	ЕТ504400	
	Катушка управления к МИС-5100 (5200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с гибкими выводами	ЕТ509455	
Катушки управления к электромагнитам МО			
	Катушка управления к МО-100, 220В/50Гц, ПВ 100%	ЕТ503775	
	Катушка управления к МО-100, 220В/50Гц, ПВ 40%	ЕТ505657	
	Катушка управления к МО-100, 380В/50Гц, ПВ 100%	ЕТ504502	
	Катушка управления к МО-100, 380В/50Гц, ПВ 40%	ЕТ505658	
Катушки управления к пускателям ПМ12			
	Катушка управления к ПМ12-100, 24В/50Гц	ЕТ513359	
	Катушка управления к ПМ12-100, 36В/50Гц	ЕТ513360	
	Катушка управления к ПМ12-100, 42В/50Гц	ЕТ513361	
	Катушка управления к ПМ12-100, 110В/50Гц	ЕТ509770	
	Катушка управления к ПМ12-100, 127В/50Гц	ЕТ513362	
	Катушка управления к ПМ12-100, 220В/50Гц	ЕТ512863	
	Катушка управления к ПМ12-100, 380В/50Гц	ЕТ513267	
	Катушка управления к ПМ12-160, 24В/50Гц	ЕТ513363	
	Катушка управления к ПМ12-160, 36В/50Гц	ЕТ513364	
	Катушка управления к ПМ12-160, 42В/50Гц	ЕТ513365	
	Катушка управления к ПМ12-160, 110В/50Гц	ЕТ509771	
	Катушка управления к ПМ12-160, 127В/50Гц	ЕТ513366	
	Катушка управления к ПМ12-160, 220В/50Гц	ЕТ513266	
	Катушка управления к ПМ12-160, 380В/50Гц	ЕТ513268	
Катушки управления к контакторам КТ-5000			
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 100А	ЕТ052588	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 160А	ЕТ052589	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 250А	ЕТ052590	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 400А	ЕТ052591	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 630А	ЕТ052592	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 100А	ЕТ018924	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 160А	ЕТ018927	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 250А	ЕТ018929	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 400А	ЕТ052011	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 630А	ЕТ052363	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 100А	ЕТ052365	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 160А	ЕТ018926	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 250А	ЕТ018928	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 400А	ЕТ018930	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 630А	ЕТ052364	
	Катушки управления к контакторам ПМ12-ЭК		
		Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 1000/800/630А	ЕТ517651
		Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 125/100/80/63А	ЕТ517626
Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 250/200/160А		ЕТ517652	
Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 500/400/315А		ЕТ517653	
Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 1000/800/630А		ЕТ517654	
Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 125/100/80/63А		ЕТ517655	
Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 250/200/160А		ЕТ517625	
Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 500/400/315А		ЕТ517657	