

МОНТАЖНЫЕ
РАЗЪЁМЫ **VELLEDQ**



МАРКИРОВКА

FLQ — M8 — M 03 (M8) — HB

Тип подключения:
 HB - под пайку
 0.2 - 0.2 м длина провода
 0.3 - 0.3 м длина провода
 0.5 - 0.5 м длина провода

Тип присоединения:
 M8, M12, M16, PG9

Количество контактов:
 3 pin, 4 pin, 5 pin,
 8 pin, 12 pin, 17 pin

Тип разъема:
 M - вилка
 F - розетка

Тип разъема:
 M8, M12

Тип установки:
 FLQ - фронтальная
 FLH - тыловая

Монтажный разъем M8 • Фронтальная установка

внешний вид	габаритные размеры	монтажный разъем	маркировка	расположение контактов
			FLQ-M8-F03(M8)-HB	
			FLQ-M8-F04(M8)-HB	
			FLQ-M8-M03(M8)-HB	
			FLQ-M8-M04(M8)-HB	
			FLQ-M8-M03(M8)-0.2 FLQ-M8-M03(M8)-0.3 FLQ-M8-M03(M8)-0.5 FLQ-M8-M03(M8)-1.0 FLQ-M8-M03(M8)-2.0	
			FLQ-M8-M04(M8)-0.2 FLQ-M8-M04(M8)-0.3 FLQ-M8-M04(M8)-0.5 FLQ-M8-M04(M8)-1.0 FLQ-M8-M04(M8)-2.0	
			FLQ-M8-F03(M8)-0.3 FLQ-M8-F03(M8)-0.2 FLQ-M8-F03(M8)-0.5 FLQ-M8-F03(M8)-1.0 FLQ-M8-F03(M8)-2.0	
			FLQ-M8-F04(M8)-0.2 FLQ-M8-F04(M8)-0.3 FLQ-M8-F04(M8)-0.5 FLQ-M8-F04(M8)-1.0 FLQ-M8-F04(M8)-2.0	

Номинальное напряжение	60 V AC/DC
Номинальный ток	MAX.4A
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C
Длина кабеля	0.2m 0.3m 0.5m 1m 2m

Монтажный разъем M8 • Тыловая установка

внешний вид	габаритные размеры	монтажный разъем	маркировка	расположение контактов
		Ø8.2	FLH-M8-M03(M8)-HB	
			FLH-M8-M04(M8)-HB	
		Ø10.3	FLH-M8-F03(M10)-HB	
			FLH-M8-F04(M10)-HB	
		Ø8.2	FLH-M8-M03(M8)-0.2 FLH-M8-M03(M8)-0.3 FLH-M8-M03(M8)-0.5 FLH-M8-M03(M8)-1.0 FLH-M8-M03(M8)-2.0	
			FLH-M8-M04(M8)-0.2 FLH-M8-M04(M8)-0.3 FLH-M8-M04(M8)-0.5 FLH-M8-M04(M8)-1.0 FLH-M8-M04(M8)-2.0	
		Ø10.3	FLH-M8-F03(M10)-0.2 FLH-M8-F03(M10)-0.3 FLH-M8-F03(M10)-0.5 FLH-M8-F03(M10)-1.0 FLH-M8-F03(M10)-2.0	
			FLH-M8-F04(M10)-0.2 FLH-M8-F04(M10)-0.3 FLH-M8-F04(M10)-0.5 FLH-M8-F04(M10)-1.0 FLH-M8-F04(M10)-2.0	

Номинальное напряжение	60 V AC/DC
Номинальный ток	MAX.4A
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C
Длина кабеля	0.2m 0.3m 0.5m 1m 2m

Монтажный разъем M12 • Фронтальная установка

внешний вид	габаритные размеры	монтажный разъем	маркировка	расположение контактов
		Ø12.2 M12	FLQ-M12-M03(M12)-HB FLQ-M12-M03(PG9)-HB FLQ-M12-M03(M16)-HB	
		Ø15.3 PG9	FLQ-M12-M04(M12)-HB FLQ-M12-M04(PG9)-HB FLQ-M12-M04(M16)-HB	
		Ø12.2 M12	FLQ-M12-M05(M12)-HB FLQ-M12-M05(PG9)-HB FLQ-M12-M05(M16)-HB	
		Ø15.3 PG9	FLQ-M12-M08(M12)-HB FLQ-M12-M08(PG9)-HB FLQ-M12-M08(M16)-HB	
		Ø12.2 M12	FLQ-M12-M12(M12)-HB FLQ-M12-M12(PG9)-HB FLQ-M12-M12(M16)-HB	
		Ø15.3 PG9		
		Ø12.2 M12	FLQ-M12-F03(M12)-HB FLQ-M12-F03(PG9)-HB FLQ-M12-F03(M16)-HB	
		Ø15.3 PG9	FLQ-M12-F04(M12)-HB FLQ-M12-F04(PG9)-HB FLQ-M12-F04(M16)-HB	
		Ø12.2 M12	FLQ-M12-F05(M12)-HB FLQ-M12-F05(PG9)-HB FLQ-M12-F05(M16)-HB	
		Ø15.3 PG9	FLQ-M12-F08(M12)-HB FLQ-M12-F08(PG9)-HB FLQ-M12-F08(M16)-HB	

Монтажный разъем M12 • Фронтальная установка

внешний вид	габаритные размеры	монтажный разъем	маркировка	расположение контактов
			FLH-M12-M03(M12)-HB FLH-M12-M03(PG9)-HB FLH-M12-M03(M16)-HB	
			FLH-M12-M04(M12)-HB FLH-M12-M04(PG9)-HB FLH-M12-M04(M16)-HB	
			FLH-M12-M05(M12)-HB FLH-M12-M05(PG9)-HB FLH-M12-M05(M16)-HB	
			FLH-M12-M08(M12)-HB FLH-M12-M08(PG9)-HB FLH-M12-M08(M16)-HB	
			FLH-M12-M12(M12)-HB FLH-M12-M12(PG9)-HB FLH-M12-M12(M16)-HB	
			FLH-M12-F03(PG9)-HB FLH-M12-F03(M16)-HB	
			FLH-M12-F04(PG9)-HB FLH-M12-F04(M16)-HB	
			FLH-M12-F05(PG9)-HB FLH-M12-F05(M16)-HB	
			FLH-M12-F08(PG9)-HB FLH-M12-F08(M16)-HB	

Монтажный разъем M12 • Фронтальная установка

внешний вид	габаритные размеры	монтажный разъем	маркировка	расположение контактов
			FLQ-M12-M03(M12)-0.2 FLQ-M12-M03(M12)-0.3 FLQ-M12-M03(PG9)-0.2 FLQ-M12-M03(PG9)-0.3 FLQ-M12-M03(M16)-0.2 FLQ-M12-M03(M16)-0.3 FLQ-M12-M03(M12)-0.5 FLQ-M12-M03(PG9)-0.5 FLQ-M12-M03(M16)-0.5	
			FLQ-M12-M04(M12)-0.2 FLQ-M12-M04(M12)-0.3 FLQ-M12-M04(PG9)-0.2 FLQ-M12-M04(PG9)-0.3 FLQ-M12-M04(M16)-0.2 FLQ-M12-M04(M16)-0.3 FLQ-M12-M04(M12)-0.5 FLQ-M12-M04(PG9)-0.5 FLQ-M12-M04(M16)-0.5	
			FLQ-M12-M05(M12)-0.2 FLQ-M12-M05(M12)-0.3 FLQ-M12-M05(PG9)-0.2 FLQ-M12-M05(PG9)-0.3 FLQ-M12-M05(M16)-0.2 FLQ-M12-M05(M16)-0.3 FLQ-M12-M05(M12)-0.5 FLQ-M12-M05(PG9)-0.5 FLQ-M12-M05(M16)-0.5	
			FLQ-M12-M08(M12)-0.2 FLQ-M12-M08(M12)-0.3 FLQ-M12-M08(PG9)-0.2 FLQ-M12-M08(PG9)-0.3 FLQ-M12-M08(M16)-0.2 FLQ-M12-M08(M16)-0.3 FLQ-M12-M08(M12)-0.5 FLQ-M12-M08(PG9)-0.5 FLQ-M12-M08(M16)-0.5	
			FLQ-M12-M12(M12)-0.2 FLQ-M12-M12(M12)-0.3 FLQ-M12-M12(PG9)-0.2 FLQ-M12-M12(PG9)-0.3 FLQ-M12-M12(M16)-0.2 FLQ-M12-M12(M16)-0.3 FLQ-M12-M12(M12)-0.5 FLQ-M12-M12(PG9)-0.5 FLQ-M12-M12(M16)-0.5	
			FLQ-M12-M17(M12)-0.2 FLQ-M12-M17(M12)-0.3 FLQ-M12-M17(PG9)-0.2 FLQ-M12-M17(PG9)-0.3 FLQ-M12-M17(M16)-0.2 FLQ-M12-M17(M16)-0.3 FLQ-M12-M17(M12)-0.5 FLQ-M12-M17(PG9)-0.5 FLQ-M12-M17(M16)-0.5	

Монтажный разъем M12 • Фронтальная установка

внешний вид	габаритные размеры	монтажный разъем	маркировка	расположение контактов
			FLQ-M12-F03(M12)-0.2 FLQ-M12-F03(M12)-0.3 FLQ-M12-F03(PG9)-0.2 FLQ-M12-F03(PG9)-0.3 FLQ-M12-F03(M16)-0.2 FLQ-M12-F03(M16)-0.3 FLQ-M12-F03(M12)-0.5 FLQ-M12-F03(PG9)-0.5 FLQ-M12-F03(M16)-0.5	
			FLQ-M12-F04(M12)-0.2 FLQ-M12-F04(M12)-0.3 FLQ-M12-F04(PG9)-0.2 FLQ-M12-F04(PG9)-0.3 FLQ-M12-F04(M16)-0.2 FLQ-M12-F04(M16)-0.3 FLQ-M12-F04(M12)-0.5 FLQ-M12-F04(PG9)-0.5 FLQ-M12-F04(M16)-0.5	
			FLQ-M12-F05(M12)-0.2 FLQ-M12-F05(M12)-0.3 FLQ-M12-F05(PG9)-0.2 FLQ-M12-F05(PG9)-0.3 FLQ-M12-F05(M16)-0.2 FLQ-M12-F05(M16)-0.3 FLQ-M12-F05(M12)-0.5 FLQ-M12-F05(PG9)-0.5 FLQ-M12-F05(M16)-0.5	
			FLQ-M12-F08(M12)-0.2 FLQ-M12-F08(M12)-0.3 FLQ-M12-F08(PG9)-0.2 FLQ-M12-F08(PG9)-0.3 FLQ-M12-F08(M16)-0.2 FLQ-M12-F08(M16)-0.3 FLQ-M12-F08(M12)-0.5 FLQ-M12-F08(PG9)-0.5 FLQ-M12-F08(M16)-0.5	
			FLQ-M12-F12(M12)-0.2 FLQ-M12-F12(M12)-0.3 FLQ-M12-F12(PG9)-0.2 FLQ-M12-F12(PG9)-0.3 FLQ-M12-F12(M16)-0.2 FLQ-M12-F12(M16)-0.3 FLQ-M12-F12(M12)-0.5 FLQ-M12-F12(PG9)-0.5 FLQ-M12-F12(M16)-0.5	
			FLQ-M12-F17(M12)-0.2 FLQ-M12-F17(M12)-0.3 FLQ-M12-F17(PG9)-0.2 FLQ-M12-F17(PG9)-0.3 FLQ-M12-F17(M16)-0.2 FLQ-M12-F17(M16)-0.3 FLQ-M12-F17(M12)-0.5 FLQ-M12-F17(PG9)-0.5 FLQ-M12-F17(M16)-0.5	

Монтажный разъем M12 • Тыловая установка

внешний вид	габаритные размеры	монтажный разъем	маркировка	расположение контактов
			FLH-M12-M03(M12)-0.2 FLH-M12-M03(M12)-0.3 FLH-M12-M03(PG9)-0.2 FLH-M12-M03(PG9)-0.3 FLH-M12-M03(M16)-0.2 FLH-M12-M03(M16)-0.3 FLH-M12-M03(M12)-0.5 FLH-M12-M03(PG9)-0.5 FLH-M12-M03(M16)-0.5	
			FLH-M12-M04(M12)-0.2 FLH-M12-M04(M12)-0.3 FLH-M12-M04(PG9)-0.2 FLH-M12-M04(PG9)-0.3 FLH-M12-M04(M16)-0.2 FLH-M12-M04(M16)-0.3 FLH-M12-M04(M12)-0.5 FLH-M12-M04(M16)-0.2 FLH-M12-M04(M16)-0.3 FLH-M12-M04(M16)-0.5	
			FLH-M12-M05(M12)-0.2 FLH-M12-M05(M12)-0.3 FLH-M12-M05(PG9)-0.2 FLH-M12-M05(PG9)-0.3 FLH-M12-M05(M16)-0.2 FLH-M12-M05(M16)-0.3 FLH-M12-M05(M12)-0.5 FLH-M12-M05(PG9)-0.5 FLH-M12-M05(M16)-0.5	
			FLH-M12-M08(M12)-0.2 FLH-M12-M08(M12)-0.3 FLH-M12-M08(PG9)-0.2 FLH-M12-M08(PG9)-0.3 FLH-M12-M08(M16)-0.2 FLH-M12-M08(M16)-0.3 FLH-M12-M08(M12)-0.5 FLH-M12-M08(PG9)-0.5 FLH-M12-M08(M16)-0.5	
			FLH-M12-M12(M12)-0.2 FLH-M12-M12(M12)-0.3 FLH-M12-M12(PG9)-0.2 FLH-M12-M12(PG9)-0.3 FLH-M12-M12(M16)-0.2 FLH-M12-M12(M16)-0.3 FLH-M12-M12(M12)-0.5 FLH-M12-M12(PG9)-0.5 FLH-M12-M12(M16)-0.5	
			FLH-M12-M17(M12)-0.2 FLH-M12-M17(M12)-0.3 FLH-M12-M17(PG9)-0.2 FLH-M12-M17(PG9)-0.3 FLH-M12-M17(M16)-0.2 FLH-M12-M17(M16)-0.3 FLH-M12-M17(M12)-0.5 FLH-M12-M17(PG9)-0.5 FLH-M12-M17(M16)-0.5	

Монтажный разъем M12 • Тыловая установка

внешний вид	габаритные размеры	монтажный разъем	маркировка	расположение контактов
			FLH-M12-F03(PG9)-0.2 FLH-M12-F03(PG9)-0.3 FLH-M12-F03(M16)-0.2 FLH-M12-F03(M16)-0.3 FLH-M12-F03(PG9)-0.5 FLH-M12-F03(M16)-0.5	
			FLH-M12-SF04(PG9)-0.2 FLH-M12-SF04(PG9)-0.3 FLH-M12-SF04(PG9)-0.5	
			FLH-M12-TF04(PG9)-0.2 FLH-M12-TF04(PG9)-0.3 FLH-M12-TF04(PG9)-0.5	
			FLH-M12-TF04(M16)-0.2 FLH-M12-TF04(M16)-0.3 FLH-M12-TF04(M16)-0.5	
			FLH-M12-F04(PG9)-0.2 FLH-M12-F04(PG9)-0.3 FLH-M12-F04(PG9)-0.5 FLH-M12-F04(M16)-0.2 FLH-M12-F04(M16)-0.3 FLH-M12-F04(M16)-0.5	
			FLH-M12-F05(PG9)-0.2 FLH-M12-F05(PG9)-0.3 FLH-M12-F05(M16)-0.2 FLH-M12-F05(M16)-0.3 FLH-M12-F05(PG9)-0.5 FLH-M12-F05(M16)-0.5	
			FLH-M12-F08(PG9)-0.2 FLH-M12-F08(PG9)-0.3 FLH-M12-F08(M16)-0.2 FLH-M12-F08(M16)-0.3 FLH-M12-F08(PG9)-0.5 FLH-M12-F08(M16)-0.5	
			FLH-M12-F12(PG9)-0.2 FLH-M12-F12(PG9)-0.3 FLH-M12-F12(M16)-0.2 FLH-M12-F12(M16)-0.3 FLH-M12-F12(PG9)-0.5 FLH-M12-F12(M16)-0.5	
			FLH-M12-F17(PG9)-0.2 FLH-M12-F17(PG9)-0.3 FLH-M12-F17(M16)-0.2 FLH-M12-F17(M16)-0.3 FLH-M12-F17(PG9)-0.5 FLH-M12-F17(M16)-0.5	

Монтажный разъем M12 • Тыловая установка

внешний вид	габаритные размеры	монтажный разъем	маркировка	расположение контактов
			FLH-M12-TM04(M16)-0.2 FLH-M12-TM04(M16)-0.3 FLH-M12-TM04(M16)-0.5	

внешний вид	габаритные размеры	монтажный разъем	маркировка	расположение контактов
			FL-M12-M03/F03(M16)	
			FL-M12-M04/F04(M16)	
			FL-M12-M05/F05(M16)	
			FL-M12-M08/F08(M16)	

Номинальное напряжение	125V AC/DC 60 V AC/DC
Номинальный ток	MAX.4A
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

Продукция «ТЕКО»

ДАТЧИКИ:

- индуктивные датчики;
- ёмкостные датчики;
- оптические датчики;
- датчики угла наклона;
- ультразвуковые датчики;
- тепловые датчики уровня;
- датчики углекислого газа;
- конвейерная автоматика;
- магниточувствительные датчики;
- резистивные датчики температуры;
- датчики относительной влажности и температуры;
- реле температуры.

ПРИБОРЫ:

- блоки удержания;
- модуль релейный;
- счетчики импульсов;
- взрывозащищенные блоки сопряжения NAMUR;
- устройства контроля нории;
- сигнализаторы уровня;
- блоки контроля частоты;
- устройства индикации трехфазной сети;
- автомат управления скреперным транспортёром;
- блок включения ближнего света фар;
- преобразователи сигнала;
- сенсорные кнопки;
- блоки питания;
- реле времени;
- тахометр.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


- высокотемпературное, низкотемпературное и тропическое исполнение;
- для работы со специфическими электрическими параметрами;
- транспортное исполнение;
- морское исполнение;
- пищевое исполнение;
- взрывозащищённое исполнение NAMUR:
- PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T6 Ga X;
- PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T4 Ga X;
- 1Ex ia ma IIC T6/T4 Gb X;
- для работы в условиях повышенной вибрации;
- для работы в среде высокого давления;
- для работы в химически активных средах.

СИСТЕМА
НАДЁЖНЫХ
РЕШЕНИЙ

sale@teko-com.ru

8 (800) 333-70-75

г. Челябинск,
ул. Ижевская, 65



teko-com.ru